


# M200 安裝說明

# 螺絲類別



風扇



3.5"硬碟/電源  
供應器



主板銅柱



固定開關



固定顯示卡



固定支架



固定面板/2.5"  
硬碟





主機板/固定銅  
柱/固定側板





固定風扇網格


# STEP1.安裝左邊支架




## STEP2.安裝右邊支架




### STEP3.安裝腳墊




## STEP4. 安裝右邊支架到底蓋及後蓋



## STEP5.安裝右邊硬碟支架




## STEP6.安裝左邊支架






## STEP7.安裝開關



## STEP8. 安裝前面板




## STEP9.安裝風扇網格



## STEP10.安裝上面板



# STEP11. 安裝銅柱到右側側板 (依主板選擇安裝數量及孔位)



## STEP12. 安裝側板到機殼右側

