

B20

INSTALLATION GUIDE

Table of Contents / 目錄

01 Horizontal Mode Build / 標準模式組裝

11 Vertical Mode Build / 空冷模式組裝

01 Horizontal Mode

Remove the Side Panel / 移除側板



02

Horizontal Mode

Remove the Top Fan Bracket and PSU Bracket / 移除上方風扇支架及電源支架





03 Horizontal Mode

Case Fan or Radiator Installation / 安裝風扇或是水冷排



There are two specs. for the water cooling radiator: M3 and #6-32. Please choose the right screw with your water cooling radiator.
水冷排螺絲規格有 M3及#6-32兩種規格，請依自己冷排需求選擇適合的螺絲。



04 Horizontal Mode

PSU Installation / 安裝電源供應器

SFX / SFX-L PSU



ATX PSU





05 Horizontal Mode

Motherboard Installation / 安裝主機板





06

Horizontal Mode

Power Extension Cord and Radiator (Case Fan) Installation / 安裝電源延長線及水冷排機殼風扇)



07 Horizontal Mode

PSU Installation / 安裝電源供應器



08 Horizontal Mode

Case Fan Installation / 安裝風扇



09 Horizontal Mode

GPU installation / 安裝顯示卡





10 Vertical Mode

Side Panel Installation / 安裝側板

There are protective films on the both sides of side panels, please remove them before use. / 側板雙面都有保護膜，請移除後再安裝



11 Vertical Mode

Remove the Top Fan Bracket and PSU Bracket / 移除上方風扇支架及電源支架





12 Vertical Mode

Adjust the GPU to vertical mode / 調整至顯卡直立模式





13 Vertical Mode

Motherboard Installation / 安裝主機板





14 Vertical Mode

Case Fan or Radiator Installation / 安裝風扇或是水冷排



There are two specs. for the water cooling radiator: M3 and #6-32. Please choose the right screw with your water cooling radiator.
水冷排螺絲規格有 M3及#6-32兩種規格，請依自己冷排需求選擇適合的螺絲。



15

Vertical Mode

Power Extension Cord and Radiator (Case Fan) Installation / 安裝電源延長線及水冷排機殼風扇



16 Vertical Mode

PSU Installation / 安裝電源供應器

SFX / SFX-L PSU





ATX PSU





Vertical Mode

PSU Installation / 安裝電源供應器



18 Vertical Mode

PCI-e Riser Installation / 安裝PCI-E顯示卡延長線





Vertical Mode

GPU installation / 安裝顯示卡





Vertical Mode

Side Panel Installation / 安裝側板

There are protective films on the both sides of side panels, please remove them before use. / 側板雙面都有保護膜，請移除後再安裝